

6 Die Software

6.1 Timer 2

Der Timer 2 läuft in der Betriebsart Pulsweitenmodulation und erzeugt das PWM Signal für den Mithörton.

6.2 Timer 1

Mit dem Timer 1 werden die Zeiten für die Nachladewerte für Timer 2 zur Erzeugung des Sinussignals für den Mithörton erzeugt.

6.3 Timer 0

Der Timer 0 läuft mit einem Takt von einer Millisekunde. Im Timer Interrupt werden 3 Zähler verwendet, so dass Zeiten von 1ms, 10ms und 20ms für diverse Abläufe zur Verfügung stehen.

6.3.1 Timer einstellen

$$f_{OCnA} = \frac{f_{clk_I/O}}{2 \cdot N \cdot (1 + OCRnA)} \quad (6.1)$$

6.4 Sinus Mithörton durch Pulsweitenmodulation

Der BJ-Keyer erzeugt einen Mithörton mit Sinuskurve, statt dem vielfach verwendeten Rechtecksignal. Der Klang eines Sinussignals ist angenehmer. Um mit dem Mikrocontroller ein Sinussignal zu erzeugen, wird die Pulsweitenmodulation verwendet.

6.4.1 Grundlagen

Die Pulsweitenmodulation, kurz PWM genannt, ist eine digitale Modulationsart, bei der eine Spannung zwischen zwei Werten wechselt.




Abb. 6.1: Pulswellenmodulation

Mit einer konstanten Frequenz wird ein Rechteckimpuls moduliert, bei dem die Weite variiert. Das Verhältnis zwischen Impuls und Pause wird Tastgrad (Duty Cycle) genannt.

Bei einer Rechteckschwingung gilt für den Tastgrad D :

$$D = \frac{\tau}{T} \quad (6.2)$$

mit τ als Impulsdauer und T als Periodendauer. Mit einem Tastgrad $D = 0,5 = 50\%$ würde ein symmetrischer Impuls erzeugt werden. Der Mikrocontroller schaltet den Ausgang zwischen V_{SS} und V_{DD} .

Die resultierende Ausgangsspannung berechnet sich wie folgt:

$$U_{Out} = \frac{\tau}{T} \cdot U_{In} \quad (6.3)$$

Dabei ist U_{In} gleich V_{SS} . Bei einem Tastgrad von 50% und einer Spannung V_{SS} von 5V beträgt $U_{Out} = 2,5V$. Je länger die Einschaltzeit ist, desto höher ist die effektive Spannung des erzeugten Rechtecksignals, bis zu V_{SS} bei einem Tastgrad von 100%.

Pulsweitenmodulation

Das PWM Signal wird mit Timer 2 des ATmega328P erzeugt. Das PWM Signal wird an PortB Pin 3, OC2A ausgegeben. Es wird der Fast PWM Mode 7 des Controllers verwendet, dabei ist der obere Wert des Timers der Wert im Register OCR2A. Der Ausgang OC2A wird auf den Ausgangswert Toggle konfiguriert, d.h. jedes Mal, wenn der Timer 2 den Wert in OCR2A erreicht, wird der Port umgeschaltet. Es wird ein Rechteck-Signal an PB3 erzeugt, dessen Tastgrad durch OCR2A eingestellt wird. Als Taktquelle wird der CPU Takt verwendet. Dies bedeutet, der Timer 2 läuft ohne einen Vorteiler.

Der maximale Wert für FastPWM berechnet sich wie folgt:

$$f = \frac{f_{\text{Quarz}}}{N \cdot 256} \quad (6.4)$$

Der maximale Wert bei einem Quarz mit 16MHz und der minimalen Verteilung von 1 beträgt somit:

$$\frac{16\text{MHz}}{1 \cdot 256} = 62,5\text{kHz} \quad (6.5)$$

Am Ausgang von PB3 liegt so bei einem Tastgrad von 50% ein symmetrisches Rechtecksignal mit 62,5kHz an. Der Effektivwert beträgt bei einer Betriebsspannung V_{SS} von $5\text{V} = 2,5\text{V}$. Die 256-1 sind der maximale Wert (256 Werte von 0-255), den OCR2A haben kann (Timer 2 ist ein 8 Bit Timer). Das ist aber nicht das Ziel, da der Keyer ein sinusförmiges Signal ausgeben




Abb. 6.2: Symmetrisches Rechtecksignal an PB3

soll. Um das zu erreichen, muss der Effektivwert der Rechteckspannung an PB3 veränderbar sein. Dies erreicht man durch eine Änderung des Tastgrades. Nun kann ein Mikrocontroller an einem digitalen Ausgangsport keinen Sinus erzeugen, einzig eine Treppe mit einer bestimmten Anzahl an Stufen, an- und absteigend ist möglich.

Wenn der obere Zählwert des Timers 2 in OCR2A verändert wird, ändert sich auch der Effektivwert der Rechteckspannung, durch die Änderung des Tastgrades. Lässt man OCR2A von 0 bis 255 zählen, ändert der Tastgrad sich von 0% bis 100%. Wenn dies über eine Zeitdauer τ durch Änderung von OCR2A passiert, dann steigt die effektive Spannung über diese Zeitdauer τ von $0\text{V}-V_{SS}$.

$$V_{eff} = U_{max} \cdot \sqrt{Tastgrad} \quad (6.6)$$

Da der digitale Port nur zwischen Low und High wechseln und keine negativen Spannungen erzeugen kann, legt man eine virtuelle Nulllinie auf die Mitte, also auf $2,5\text{V}$ ¹. Die $2,5\text{V}$ werden bei einem Tastgrad von 50% erreicht, entsprechend einem Wert von 128 in OCR2A.

Erhöht man den Wert von OCR2A in Form einer Sinusfunktion von 128 auf 255 über eine Zeitdauer τ , ergibt sich eine ansteigende effektive Spannung in Form einer Sinusfunktion von $2,5\text{V}$ auf $5,0\text{V}$. Verringert man den Wert von OCR2A von 255 auf 0 in Form einer Sinusfunktion, fällt

¹es wird im weiteren Verlauf immer von $V_{ss} = 5\text{V}$ ausgegangen

die effektive Spannung auf 0V. Durch die passende Änderung von OCR2A in Form einer Sinusfunktion über die Zeitdauer τ können somit Effektivspannungen mit 256 Werten dargestellt werden. Je mehr Werte es über die Zeitdauer τ sind, umso genauer ist die resultierende Hüllkurve in Form eines Sinus. Die Zeitdauer τ , mit der OCR2A mit den Werten einer Sinusfunktion




Abb. 6.3: PWM - Tastgrad - Sinus

geladen wird, legt die Frequenz des Mithörtons fest. Für die Zeitdauer τ wird ein weiterer Timer benötigt. Für einen Mithörton von 600Hz müssen $600 \cdot 256$ Werte pro Sekunde über einen Interrupt in OCR2A geladen werden. Je mehr Werte es sind, um so genauer ist die Kurvenform. Für den Timer kann die Zeit wie folgt berechnet werden:

$$600\text{Hz} \cdot 256 = 153,6\text{kHz} \quad (6.7)$$

Die Timer 1 läuft im CTC Modus und es wird ein Output Compare Match Interrupt ausgelöst. Das bedeutet, der Timer läuft bis zum Wert in OCR1A hoch und dann erfolgt der Interrupt. Der Wert für OCR1A wird wie folgt berechnet:

$$f_{OCR1A} = \frac{f_{clk_{I/O}}}{N \cdot (1 + OCR1A)} \quad (6.8)$$

Daraus folgt, daß sich ein Wert von

$$OCR1A = \left(\frac{16\text{MHz}}{8 \cdot 153,6\text{kHz}} \right) - 1 = 12 \quad (6.9)$$

12 für OCR1A ergibt. Allerdings bedeutet eine Frequenz von 153,6kHz für den Timer, dass alle $6,5\mu\text{s}$ ein Interrupt ausgelöst wird, bei 800Hz Mithörton sind es alle $5\mu\text{s}$.

Der Controller läuft mit 16MHz, ein Taktzyklus dauert $62,5\text{ns}$. Damit bleiben ungefähr 80 Taktzyklen für alle restlichen Aufgaben, wie Tasten abfragen, Display ansteuern, Drehgeber abfragen, CW Zeichen ausgeben. Das ist sehr wenig und die Gefahr besteht, dass Interrupts der Tasteneingänge verloren gehen². Der einzige Weg zur Verlängerung der Zeit zwischen 2 Interrupts besteht in einer Verringerung der Werte für die Sinusfunktion. Mit den 256 Werten ist die Kurvenform zwar fein abgestuft, aber der Controller ist damit am Limit.

²was auch in der Praxis bei den Tests so war

Bei einer Verringerung auf 64 Werte für den Sinus ergibt sich dann bei 600Hz eine Zeit von 26µs, das entspricht ungefähr 416 Taktzyklen, was mehr als ausreichend ist. Das der Mithörton dadurch etwas rauher im Klang wird, muss das nachfolgende RLC Filter ausgleichen.

$$600\text{Hz} \cdot 64 = 38,4\text{kHz} \quad (6.10)$$

Mit einer Tabelle von 64 Werten ergibt sich für den Timer 1 eine Frequenz von 38,4kHz und für OCR1A ein Wert von 51 bei einem Prescaler von 8.

$$\text{OCR1A} = \left(\frac{16\text{MHz}}{8 \cdot 38,4\text{kHz}} \right) - 1 = 51 \quad (6.11)$$

Die Berechnung der Werte für OCR1A für unterschiedliche Frequenzen des Mithörtons erfolgt nach dieser Formel mit f_{Sinus} als gewünschte Frequenz des Mithörtons.

$$\text{OCR1A} = \left(\frac{f_{\text{clk_I/O}}}{\text{IN} \cdot 64 \cdot f_{\text{Sinus}}} \right) - 1 \quad (6.12)$$

f_{Sinus}	OCR1A
1000Hz	30
800Hz	38
600Hz	51
400Hz	77

Tab. 6.1: OCR1A Werte für verschiedene Frequenzen des Mithörtons

6.4.2 Sinustabelle

Über den Overflow-Interrupt vom Timer 1 wird der jeweils nächste Wert einer Sinustabelle in OCR2A geladen. Die Sinustabelle wurde mit einem einfachen Python3 Script erzeugt.

Die 64 Werte vom Python3 Script ergeben sich wie folgt:

```
const unsigned char sinewave[] PROGMEM = {
0x80,0x8d,0x99,0xa5,0xb1,0xbd,0xc8,0xd2,0xdb,0xe3,0xeb,0xf1,0xf6,0xfa,0xfd,0xff, // 16
0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf4,0xee,0xe7,0xdf,0xd6,0xcd,0xc2,0xb7,0xab,0x9f,0x93,0x86, // 32
0x7a,0x6d,0x61,0x55,0x49,0x3e,0x33,0x2a,0x21,0x19,0x12,0x0c,0x08,0x04,0x02,0x01, // 48
0x01,0x03,0x06,0x0a,0x0f,0x15,0x1d,0x25,0x2e,0x38,0x43,0x4f,0x5b,0x67,0x73,0x80 // 64
};
```

In dieser Grafik sind die 64 Werte als Stützpunkte eingezeichnet.




Abb. 6.4: Sinus nach Tabelle vom Python3 Script als Linie




Abb. 6.5: Sinus nach der Tabelle vom Python3 Script mit Stützpunkten